

Администрация муниципального района Борский предупреждает об опасности!

**Ваша квартира оборудована газовым водонагревателем (колонкой), и
установлены принудительная вытяжка над плитой и (или) вентилятор в
ванной комнате?
ОСТОРОЖНО!**

**продолжительная работа принудительной вытяжки над плитой и
вытяжного вентилятора, вмонтированного в вентиляционный канал ванной
комнаты, в период работы газового проточного водонагревателя (колонки) без
доступа, воздуха (закрытые пластиковые окна) приводит к обратной тяге в
дымоходе и попаданию продуктов сгорания (СО) в помещение квартиры и как
следствие к отравлению пострадавших.**

УГАРНЫЙ ГАЗ

**при вдыхании вызывает кислородное голодание не имеет
ни цвета, ни запаха, не распознаётся органами чувств
приводит к смерти человека менее чем через 3 минуты**

**С 2006г. в Самарской области зафиксировано более 500 инцидентов, связанных с
нарушением Правил пользования газом в быту**

От отравления угарным газом пострадали более 1300 человек, из них 190 погибли

Причины отравлений

1. Установка принудительной вытяжки над плитой и (или) вентилятора.
2. Обратная тяга в проточном водонагревателе.
3. Самовольный ремонт.
4. Обледенение или засор дымоходов.
5. Неисправная (отсутствующая) автоматика безопасности, закрытые шиберы.

Как уберечь себя и своих близких? 1-

**Демонтировать принудительную вытяжку
(вентилятор) и пользоваться колонкой только
при открытом окне.**

2. Проверять тягу перед розжигом колонки (котла)¹ и во время ее работы каждые 30 минут.
3. Установить сигнализатор на загазованность угарным газом
4. Установить приточный стеновой вентиляционный клапан
5. Работы поручать специализированной газовой компании.



¹ Поднести полоску бумаги к смотровому окну водонагревателя. Пользоваться газовым прибором можно только если полоска бумаги отклонилась в сторону водонагревателя.